

ICMC980矩阵使用说明书

凯新创达 (深圳)科技发展有限公司

版本号: V1.01.01

2017年6月



目去	录			1
第	1	章	产品简介	1
第	2	章	产品指标	2
第	3	章	操作和连接	3
第	4	章	规格指标	4
第	5	章	标配清单	5
第	6	章	设备操作及功能说明	6
		6.1	面板介绍	6
第	7	章	视频控制部分使用说明	8
		7.1	触屏控制说明	8
			7.1.1 VIEW(显示)界面	8
			7.1.2 SWITCH(切换)界面	.8
			7.1.3 SCENE(场景)界面	9
			7.1.4 SETUP(设置)界面1	0
		7.2	PC 控制软件操作说明1	1
			7.2.1 设备连接配置1	2
			7.2.2 矩阵切换与调节1	3
			7.2.3 矩阵场景操作1	.5
		7.3	视频部分通讯协议与控制指令代码1	.6
第	8	章	音频处理部分使用说明1	.8
		8.1	系统介绍1	8
		8.2	系统流程1	9
		8.3	软件特色1	9
			8.3.1 流程图和处理器控制模块之间的切换	20
			8.3.2 快速控制区域	22
		8.4	菜单栏和状态栏	24
			8.4.1 文件	24
			8.4.2 设备设置	24
		8.5	处理器模块	80
			8.5.1 输入设置	30
			8.5.2 扩展器	31



8.5.3	均衡器	31
8.5.4	压缩器	33
8.5.5	自动增益	33
8.5.6	自动混音器	34
8.5.7	反馈/回声/噪声消除	
8.5.8	延时器	
8.5.9	分频器	
8.5.10	0 限幅器	
8.5.1	1 输出设置	
第9章 中控编	晶程部分使用说明	40
9.1 中控 ⁻	下位机软件使用说明	40
9.1.1	中控软件指令编辑与下载	40
9.1.2	中控软件指令的调用	43
9.2 中控_	上位机编程软件使用说明	45
第10章 常见	问题解答	46
10.1 串口	操作失灵,无法操控主机切换	46
10.2 常见	故障检修	46





设备通电前,需确保机箱接地良好,以防止机壳产生静电放电而危及设备和 人身安全,并起到良好的屏蔽效果,在安装、使用和维护时,请遵守以下事项:



请注意机箱接地良好

▶ 请使用带保护地的单相三线制交流220V电源,并确保整个工程系统使用同一保护地。不能使用无保护地的电源,电源线的接地脚不能破坏。

▶ 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时,要关断所有的电源,包括电源 开关,拔掉 电源插头等,以确保您和设备的安全。注:阴雨潮湿天气或长时间 不使用时,应关闭电源总闸。

▶ 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品,应避免线缆踩踏或挤压, 以防止出现漏电或短路等危险。

▶ 从设备上插、拔信号线时,设备需要断电,以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

▶ 应合理安置设备,设备电源在工作时会发热,因此要保持工作环境的良好通风,以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜,或放置在稳固平台的工作台面上,防止设备跌落。

▶ 设备工作坏境要注意防尘、防潮,不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

注意避免液体浸泡和溅入设备内部,尤其要防止化学品或液体洒在设备上或 其附近。

▶ 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成,未经培训不要尝试自己维修设备,防止电击危险,以免发生意外事故或加重设备损坏程度。



第1章 产品简介

ICMC(ICMC-Intelligent Conference Management Centre) 智能会议 管理中心系列是解决会议室音频、视频、中控的最佳一体化解决方案设备, 带有DSP数字音频处理功能、网络控制管理功能、多种控制接口,数模高标 清混合信号功能的数字智能会议管理中心。



第2章 产品指标

- ◆ 支持啸叫抑制、自动增溢、噪声门控制、双 DSP 数字音频处理系统;
- ◆ 可以回声抑制;
- ◆ 可以实现 5.1、7.1 环绕立体声功能;
- ◆ 支持 HDCP 协议, 可以播放高清蓝光 DVD 信号和高清电影信号;
- ◆ 支持 RS232\IR 等协议的所有控制设备;
- ◆ 支持和门禁系统对接、消防信号对接、监控系统对接;
- ◆ 支持网络管理控制、无线触摸屏控制、PC 电脑控制等;
- ◆ 采用插卡式设计理念,可以灵活选配配置,降低客户成本;
- ◆ 全部采用数字化处理放置,减低信号的干扰、功率损耗、实现环保节能;
- ◆ 支持快速无缝切换技术;
- ◆ 支持视频端口智能备份;
- ◆ 支持 HDCI、CVBS、YPbPr、VGA、HDMI、DVI、3GSDI、HDBaseT、光纤信号、 AUDI0及H.323、SIP 传输协议,无缝对接分布式 IP 监控系统;
- ◆ 智能的 EDID 切换技术以及智能的 HDCP 管理;
- ◆ 每路输入通道均支持色彩、亮度、分辨率、缩放等多种图像调整功能;
- ◆ 支持 Deep Color 48/36/30/24-bit, YUV4:2:2/4:4:4;
- ◆ 每路输出通道可通过独立自定义 16 种常见分辨率固定输出;
- ◆ 支持 TCP, UDP, IP, HTTP, NTP, RTP, LGMP, RTSP, RTCP 网路协议;
- ◆ 支持 H,264 Baseline, Main High, Profile 编码,先进的视频处理预算法 MBAFF;
- ◆ 支持光纤传输技术,最远可传输80公里;
- ◆ 支持视频端口智能备份;
- ◆ 支持 POC 供电(HDBaseT);
- ◆ 支持连续7天24小时连续开机;



第3章 操作和连接

- 连接信号源如蓝光播放器、游戏控制器、A/V接收器或者卫星接收器等设 备到信号输入端口,请别热插拔!插拔线缆时请断电并小心操作,在矩 阵通电的情况下连接或拨掉信号源都会有导致电路损害的风险。
- 2. 连接输出端到高清显示器如HDTV或者使用HD的投影机等显示设备。
- 将需要使用的外接设备与矩阵相连(例如与中控端口、继电器端口相连 的设备)
- 先给信号源和外接设备插上电源,然后是矩阵,然后是各输出端连接设备。



图3.1.1 ICMC980连线示意图



第4章 规格指标

型号	ICMC980
名称	ICMC980 智能会议管理中心
支持视频分辨 率	输入分辨率可支持 640*480/60HZ1920*1200/60HZ(VESA标准), 480I1080P(HDTV标准),输出分辨率支持:16种信号
输入	视频: ICMC980 支持 9 路数字信号输入,可支持的信号格式 HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS/SDI/网线/光纤等信号; 音频: 8 路模拟声音信号输入
输出	视频: ICMC980 支持 9 路数字信号输出,可支持的信号格式 HDMI/DVI/VGA/YPBPR/CVBS/SDI/网线/光纤等信号; 音频: 8/16 路模拟声音信号输出
静电保护	人体放电模式: ± 8kV (气隙放电) ± 4kV (接触
色彩	RGB444, YUV444, YUV422 色彩空间
协议	支持 HDMI1.3a 和 DVI1.0 协议,支持 HDCP 协议
输入电压	100-240V 50/60HZ
控制	前面板触屏控制,RS232,LAN,红外遥控等控制方式
带宽	10. 2GBPS
尺寸(mm)	
重量	
工作温度	−10°C 50 °C
存储温度	−25℃55 ℃
功耗	≈150W



第5章 标配清单

在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱,避免设备的缺失给您带来的不 必要的麻烦,如产品出现缺失或故障问题请联系我们,我们会根据相关的条款为 您服务!

序号	名称	数量	单位
1	矩阵主机	1	台
2	说明书	1	本
3	AC 电源线	2	条
4	RS232线缆	1	条
5	合格证	1	张
6	保修卡	1	张
7	干燥剂50g	1	包



第6章 设备操作及功能说明

6.1 面板介绍



图 6.1.1 ICMC980 矩阵前面板

1. 指示灯:

POWER: 电源指示灯 ACTIVE: 数据发送指示灯 NETWORK: 网络连接指示灯 Recode:主机进入红外学习状态功能键 Coding:红外码录入时,以亮、闪亮、常亮等状态指示红外录入 Operate: 当有中控动作时闪烁 IR:红外接收窗口

 触控屏: 使用可触控式液晶屏对矩阵的输入输出进行切换、场景保存、场景调用等操

作:





图6.1.2 ICMC980矩阵后面板

1. 中控接口区:

NET接口、PCCOM口为中控数据实时监控接口; IR为红外遥控发射端口; I/0端口接受触发电平输入; RELAYS为继电器端口,可连接电动屏幕等设备进行集中控制; COM1[~]COM3端口为对外数据发送端; COM4对内使用控制音频部分; COM5端口对内使用控制视频部分;

- 音频接口区: NET 接口为音频处理器软件提供数据实时监控接口;
- 视频接口区: NET 接口、PCCOM 口为中控数据实时监控接口; 视频信号输入区域:支持接入 1[~]9 共 9 个输入卡; 视频信号输出区域:支持接入 1[~]9 共 9 个输出卡;



第7章 视频控制部分使用说明

7.1 触屏控制说明

S-MIX-PRO系列矩阵可以通过前面板高清触摸屏对矩阵进行控制,触控界面 包含VIEW(显示)、SWITCH(切换)、SCENE(场景)、SETUP(设置)四个操作 界面。

7.1.1 VIEW (显示) 界面

如图7.1.1该界面可实时显示矩阵当前的输入输出情况,如图6.2.1所示,表示当前第6路输入信号切换到输出信号03、04、05、06、07、08路输出,同时可以将当前的输入输出关系在界面的右侧进行保存,界面右侧提供了01[~]13共13个场景供用户使用,选择01[~]13中的任一个数字,点击"SAVE"即可保存场景(00 为矩阵当前的实时状态,不可选)。



图7.1.1 VIEW界面

7.1.2 SWITCH (切换) 界面

如图7.1.2该界面主要对视频信号进行切换,SWITCH-INPUT下方的数字是输



入信号选择区域,SWITCH-OUTPUT下方数字为输出信号选择区域,界面右侧按键 从上到下分别为UnPickALL(全部选择),PickALL(取消所有选择),Apply(应用), Preview(预览),Undo(撤消),Take(执行),具体的切换步骤如下:

首先选择输入信号,如图6.2.2中选择输入信号"08",选择后数字显示红 色,输入一次只能选择一个,输出信号一次可选择多个,如图6.2.2所选为"06, 07,08,12"路输出信号,然后点击"Apply(应用)",再点击"Take"切换即 可完成。如上所述即可将第"08"路输入信号切换到"06,07,08,12"路输出 信号进行输出。

操作时点击"UnPickALL(全部选择)",可以一次将所有输出端口选择,点击"PickALL(取消所有选择),点击"Preview(预览)"当前的输入输出状态,点击"Undo"可撤消应用。



图 7.1.2 SWITCH 界面

7.1.3 SCENE (场景) 界面

如图 7.1.3 该界面可以方便调用之前所保存的场景,在 01[~]13 中选取要调用的场景,选取后屏幕中会显示当前场景的配置情况,点击"Load"即可调用所选择的场景(00 为矩阵当前的输入输出状态,不可选取),如下图所示选取"场景2",点击"Load"即可调用。



	01 01	02	03	04	05	06	07	08	09	00	01
	02									02	03
VIEW	03									04	05
	04									06	07
SWITCH	05									08	09
	06										
SCENE	07									10	11
i di	08									12	13
SETUP	09									Lo	ad

图 7.1.3 SCENE 界面

7.1.4 SETUP(设置)界面

如图 7.1.4: 该界面中可以设置矩阵蜂鸣器开关,视频备份开关, IP 地址更 改、中英文界面切换等操作。

	Input:9	IPaddr1 192.168.2.131
KENBENCE	Output: 9	Subnet1 255.255.255.0
12	SN: 31-FF-D7-05-46-54	Gateway1 192.168.2.1
UIEW.	Version: 01.00/01.00	UdpPort1 4000
VIEW	ScreenSave: 3	Mac1 36-36-16-87-21-43
3	Buzzer: on	Serial1 115200,8,n,1
SWITCH	Backup: off	Language: English
	190 1900 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1	
6	10 -10 -55	
SETUP	Temperature: 36	C Save Undo

图 7.1.4 SETUP 界面

蜂鸣器开关:点击"Buzzer"旁的白色条框,弹出数字键盘,输入 on/off,点击 "ENTER"后再点"Save",即可关闭或者打开蜂鸣器。

视频备份开关:操作与蜂鸣器的开关操作相似,点击"Backup"旁的白色条框,



弹出数字键盘,输入 on/off,点击 "ENTER"后再点 "Save"进行保存即可。 视频备份功能:(备份功能存在于输入信号1跟2,3跟4之间,输入信号2和4 为备份信号,这四路板卡为使用182芯片的输入板卡)。

 当第1路输入信号丢失时,矩阵会自动切换到第2路信号进行显示,当第3 路输入信号丢失时,矩阵会自动显示输入信号4。

当1跟2路同时有信号时,显示第1路信号,当第3路跟第4路同时有输入信号时,显示第3路信号。

LAN 端口选择:矩阵提供两个可对矩阵进行控制的 LAN 口,点击"IPaddr1"左侧的箭头,可选择"IPaddr1"或"IPaddr2"对矩阵进行控制,选择好后点"Save"进行保存即可。

IP 地址更改:点击"IPaddr1"右侧的白色条框,弹出数字键盘,可以对 IP 地址进行更改,更改完成后点击"ENTER"后再点击"Save"进行保存。

7.2 PC 控制软件操作说明

MIX-控制软件是一款绿色软件,不需安装,双击主程序打开即可使用。通过RS232 串口线或者使用网线连接矩阵和电脑,通过 MIX 控制软件对矩阵进行控制。注意:使用网络连接时请将电脑的 IP 设置成与矩阵 IP 在同一网段。如下图

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	? ×
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取目 您需要从网络系统管理员处获得适当	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
◎ 自动获得 IP 地址(0)	
IP 地址(I):	192 .168 . 2 .124
子网摘码(V):	255 .255 .255 .0
默认网关 (0):	192 .168 . 2 . 1
◎ 自动获得 DWS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DNS 服务器地址 08	D:
首选 DNS 服务器 (P):	192 .168 . 2 . 1
备用 DNS 服务器(A):	· · ·
□ 退出时验证设置 (L)	高级(∀)
	确定取消

图 7.2.1 电脑 IP 更改



7.2.1 设备连接配置

 网络连接:使用网线连接电脑和矩阵,双击打开控制软件,点击"SETUP(设置)"按键,在网络地址右侧的白色条框内输入网络地址(点击矩阵触摸屏 上的 SETUP 按键查看矩阵网络地址),然后点击"网络连接"按钮进行连接, 当界面右下角所有按键都显示绿色时,则连接成功。此时点击界面上的"载 入"按键可显示矩阵的一些配置情况,如下图 7.2.2

			V	761):0	1 0 sig	順信号管理平 d management	fr : platform
Narrier .	化器					- 推进	
	网络地址1	192	168	- 2	. 9		
	子间输出	255	255	255	. 0	在线设备	
17 KING	HAR HELEY	192	168	2	. 1	网络地址	12 _ 168 _ 2 _ 123
							• 网络连接
Et/Sena	网络地址2	192	165	2	123		
and the second se	子词演印2	255	255	255	. 0	#099 G	OM1 +1
<u>60</u>	网关地址2	192	168	2	. 1		
ALC POATE	19 10 23	2.开启	10	保守			- +口连接
1	机频量份	HB		ELA			
Abrillan							

图 7.2.2 网络连接

 串口连接:使用直连型串口线连接电脑和矩阵,双击打开控制软件,点击 "SETUP(设置)"按键,确定好 COM 端口如 COM1,在串口设备处选择"COM1", 点击"串口连接",当右下角所有按键显示绿色时,则连接成功。此时点 "载入"会显示矩阵的一些配置,如图 7.2.3

/1100			n	19. 3		。濒信与管理	千台
3	REALS		.0	TUSUB	© SU	van manafikav	neens poenarserten
100	ADMA MARKA	1	1.00			in the second se	
=	Pote read 1	192	162	- 4		6.629	
ATACT	子间掩码:	255	265	255	0		
	同关地址:	192	162	2	. 1	网络地址	192 165 2 123
100							00445 at 18
	网络地址2	192	162	2	123		Contraction in the second
	7.004/02	255	265	255	0	1.	
2	E a miles	100	1400			串口设备	COMI
	PERINA	196	144	-	-		a la serie de la s
FORTE	释映器	2.开肩	18	保存	-		
	视频音乐	开启		- 8 3			
	视频音乐	开启		- 8 5A			



图 7.2.3 串口连接

- **3. 更改 IP:** 串口或网口控制连接正常时,在配置栏中的网络地址处输入要更改的 IP,点击保存即可更改 IP。
- 开启/关闭蜂鸣器:串口或网口控制连接正常时,点击蜂鸣器旁的开启按键 即可关闭或打开蜂鸣器。
- 开启/关闭视频备份:串口或网口控制连接正常时,点击视频备份旁的开启 按键即可关闭或打开视频备份。

7.2.2 矩阵切换与调节

1. 视频切换操作

点击"切换",进入切换界面,先选择输入端口,选择的输入端口会显示在 界面左下角,如图 7.2.4 选择了输入信号"18",输出可以选择多个端口(选择 的端口会显示桔黄色)如下图所选"3,4,5,6"。选择完毕后点击"APPLY(应 用)"按键,之后再点击"TAKE(执行)"即可实现相应的切换操作。(**界面中有 绿色小方块标志的按键,表示所对应的输入输出信号有板卡连接,使用中点击"** CANCEL"清除所有选择,点击"ALL"选择所有输出端口,点击"RETURN"撤消 选择)



图 7.2.4 切换界面

通过以上步骤,我们即可将输入信号"18"路,切换到输出端口"3,4,5,6"



路进行输出。

2. 输入输出板卡的中控、分辨率、名称更改等操作

a) 输入板卡: 在 "SWITCH(切换)"界面双击输入信号, 弹出如图 7.2.5 界面, 在 "中控"一栏中我们可以对这路板卡上所连接的摄像头等设备进行控制(此功能需向设备供应商索取相关资料, 输入板卡 "5"至 "9"路支持此功能)。"视频控制"一栏中可以调节输入板卡的亮度、对比度, 对板卡复位等操作。在 "命名"栏中我们可以输入新的名字, 点击 "命名"即可更改当前输入信号的名称。



图 7.2.5 输入板卡中控、视频控制、命名

b) 输出板卡: 在 "SWITCH(切换)"界面双击输出信号, 弹出如图 7.2.6 界 面, 在"中控"一栏中我们可以这路板卡所连接的摄像机等设备进行控制(此 功能需向设备供应商索取相关资料, 输出板卡 "5"至"9"路支持此功能)。 "视频控制"一栏中我们可以选择输出板卡所支持的各种分辨率, 调节该路 信号画面的亮度、对比度、饱和度等设置。在"命名"栏中我们可以输入新 的名字, 点击"命名"即可更改当前输出信号的名称。



	通师左旦等调亚人	
이 1 일말("제 · 권음 2위 · 권음 2위 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	秋原10年6 分野工 日秋空戸 日秋空 日本 日秋空 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	7 18
590	AFFLY CANCEL ALL	7 18 TAKE RETURN

图 6.5.2 输出板卡中控、视频控制、命名

7.2.3 矩阵场景操作

1. 场景保存操作

点击"显示(VIEW)"按键,弹出如图 7.2.7 所示界面,在界面右侧点击数 字 1[~]12 中想要保存的场景,按下"SAVE (保存)"键即可保存当前场景。



图 7.2.7 场景保存

2. 场景调用操作

点击"场景(SCENE)"按键,弹出如图 6.7.1 所示界面,在界面右侧选择要



调用的场景,选择后同时在界面中可以查看所选场景的输入输出情况,最后点击 "Load(调用)"按键即可调用所选场景。



图 7.2.8 场景调用

7.3 视频部分通讯协议与控制指令代码

通信协议: (波特率 115200, 数据位 8, 停止位 1, 校验位 无)

类型	控制指令	功能描述
	aXb.take.	将 a 路的输入切换到第 b 路输出
	aX1-b.take.	将 a 路的输入切换到 1-b 路输出
	aXb1, b2, b3. take.	将 a 路的输入切换到 b1、b2、b3 路输出
	a1Xb1.a2Xb2.a3Xb	将 a1、a2、a3 输入切换到相对应的 b1、b2、b3 路
操 作	3.take.	输出
指令	Save[Y].	保存当前状态到第[Y]存储单元, [Y]为 1-12 数字键
		调用第[Y]存储单元的输入输出切换状态, [Y]为
	Recall[1].	1-12 数字键
	Buzzer on	开启蜂鸣器
	Buzzer off.	关闭蜂鸣器



- 上表中的 a 代表输入, b 代表输出,指令中的下标"1"、"2"、"3"不是发送 字符, a 与 b 的数值范围根据所控矩阵而定,如超出范围,则当做命令输 入错误处理;
- 每条指令的结尾符不能漏,每条指令的最后面都有一个".",标点符号均为 在英文输入法的标点;

3. 注意字母的大小写。(Save/Recall/Buzzer 这3个单词首字母要大写); 部分指令代码举例说明

- a) 将第1路输入信号切换到第2路端口输出,发送命令:1X2.take.
- b) 将第1路输入信号切换到1-5路端口输出,发送命令:1X1-5.take.
- c) 将第1路输入信号切换到第3、4、5路端口输出,发送命令:1X3,4,5.take.
- d) 将第4、5、6路输入信号切换到第3、4、5路端口输出,发送命令:
 4X3.5X4.6X5.take.
- e) 保存当前状态指令: Save[Y].

例:要将当前状态保存到第7存储单元,输入"Save7."即可。

f) 调用已存储单元指令: Recall[Y].

例: 要将第 7 存储单元的状态调用出来配置成的输入输出状态,输入" Recall7."即可。

g) 蜂鸣器的开启和关闭:

例: Buzzer on. 将蜂鸣器打开,切换时能听到蜂鸣声音 Buzzer off. 将蜂鸣器关闭,切换时不会听到蜂鸣声音



第8章 音频处理部分使用说明

8.1 系统介绍

在安装软件前,请确保 PC 端已经安装 Net Framework3.5 或以上版本。 注:在部分系统(如 WIN8)安装软件时,会弹出提示运行"用户账号控制信息", 请点"确定"运行提升软件的权限。 安装软件完成后,打开 PC 控制软件如下:



- 1. 菜单栏和工具栏:菜单栏包括软件各项功能菜单
- 处理器参数控制区:可拖动或滚动鼠标显示隐藏部分,支持复制/粘 贴功能。
- **3**. 流程控制区: 音频数据流程图, 可点击图标对每个处理的参数进行 详细设置。
- 输入/输出通道快速控制区:显示每个通道的电平和增益,以及各个 处理器的快速启用/关闭设置,支持复制/粘贴功能。
- 5. 设备列表和场景控制区:控制当前设备的场景以及显示当前在线设备。
- 6. 状态栏:显示当前的连接设备登录用户名、IP、GPIO状态、场景下 载进度。

点击右下角的"搜索设备"按钮。在设备列表中双击对应设备的 IP, 弹出身份验证框:



身份验证 ×							
用户名:							
密码:							
登录	取消						
32.974	10011						

输入用户名和密码(出厂用户名 admin\密码 123456),点击登陆,状态栏提示如下:

用户:admin	设备:192.168.0.10 GPIO: ●●●●●●●●	下载场景92%
当场景下载完	后即可操控设备。	

8.2 系统流程



8.3 软件特色

打开软件,初始化界面如下图所示:





8.3.1 流程图和处理器控制模块之间的切换

窗口2为处理器详细参数显示区域,**窗口3**为处理流程图以及快速打开和关闭 处理器的快速通道。

双击**窗口3中**的处理器,可打开/关闭窗口2中对应的详细参数控制模块, 如双击"输入/输入扩展器/输出":



如上图,"输入/输入扩展器/输出"按照的详细设置界面按照流程图中的 顺序排列在窗口2中,同时窗口3中已经打开详细设置参数的处理器会在右上角显 示已打开状态,用红色的勾表示;当前选中的处理器为输出,窗口3中的处理器 为红色框表示。

已经打开详细参数设置的模块,在流程图中双击该模块,关闭对应的详细参数设置界面。





在详细设置框的上方标识区,显示当前控制的通道号,如上输入输出均显示 的为1通道的参数。



如上输入部分显示为8通道的参数控制,



文件(F) 设置(S) 窗口](₩) 帮助(H)			
输入 -6	×	扩展器[E]-6 🛛 🔀	限幅器[L] -6***	🗙 输出 -6*** 🗙
授款輸入 割減が 税款輸入 見敏度 (dBu) 0	高号 -0 7 34 21 35 5 5 49 42 49 49 49 49 49 42 42 3	正端星 +0 4 -12 -28 -24 -30 5 -28 -21 -14 -7 0		t 输出 +24 +0 -22 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -26 -24 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
测试信号	阈值 比	率 启动时间 恢复时间		
祭室 电平 (Hz) (dB) 形 1000 -20.0 日	弦波 紅噪声 3歳声 100	(ms) (ms) .0 1 1 直通 全部复位	(d8) (ms) 0.0 1 直通 全	ッ
輸入》 (E) (E) (E)	<mark>新器(Q)</mark> 》 (C) 「 「 「 「 「 」 「 」 」 「 「 」 」 「 「 「 「 「 」 」 」 「 「 「 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	目动増益 (G)	<mark>反馈/回</mark> 声 ≫ 混音器 ≫ 延时器 (D) ≫	分频器 (X) >>> 均衡器(Q) >> 限幅器(L) >> 輸出
	7 8555 M 24 M 24 M D 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 D 0 <td>9 10 11 24 M 24 M 24 0 P 4 P 7 24 E 24 E 24 0 C 60 C 0 0 0.0 0.0</td> <td>1 2 3 M M 24 M 24 M 24 M D -</td> <td>4 5 6++ 7 4 ai M ai M ai M ai M bi ai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ai 0 <td< td=""></td<></td>	9 10 11 24 M 24 M 24 0 P 4 P 7 24 E 24 E 24 0 C 60 C 0 0 0.0 0.0	1 2 3 M M 24 M 24 M 24 M D -	4 5 6++ 7 4 ai M ai M ai M ai M bi ai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ai 0 <td< td=""></td<>
未登录	未连接	GPIO:		

当输出通道的名称修改后,详细参数控制模块的通道名称会跟着变化。

8.3.2 快速控制区域

窗口 4 为输入输出通道的快捷控制方式,每个通道的处理器都可以快速直通 和启用,选中不同的通道,会自动切换窗口 2 中显示的通道信息。 如通道数量较多,超过可显示的区域,可左右拖动或滚动鼠标中间滚轮来显示隐藏部分:

输入:

a) 上方编辑框显示通道名称,可修改;修改后,窗口2中的详细参数控制界 面的标识区域会跟着变化。

b) M、P、E、Q、C、G表示对应的输入通道快捷操作方式:

M选中表示静音	Q选中表示启用和关闭均衡器
P选中表示打开和关闭幻象供电	C选中表示启用和关闭压缩器
E选中表示启用和关闭扩展器	G选中表示启用和关闭自动增益

最左边的表示快速控制所有输入通道对应功能的开启和关闭。

- c) 电平表显示当前输出通道的输入电平。
- d) 推子调节当前输出通道的数字增益。
- e) 电平表显示当前输入通道的输入电平可左右拖动或滚动鼠标中间键来显示隐藏的通道; 点击通道可切换上方的功能模块的通道参数。

输出:

a) 上方编辑框显示通道名称,可修改;修改后,窗口2种的详细参数控制界 面的标识区域会跟着变化。



b) M、D、X、Q、L、V表示对应的输入通道快捷操作方式:

M选中表示静音	Q选中表示启用和关闭均衡器
D选中表示启用和关闭延时器	L选中表示启用和关闭限幅器
X选中表示启用和关闭分频器	V选中表示启用和关闭输出反相

最右边的表示快速控制所有输出通道对应功能的开启和关闭。

- c) 电平表显示当前输出通道的输出电平。
- d) 推子调节当前输出通道的数字增益。
- e) 电平表显示当前输出通道的输出电平,可左右拖动或滚动鼠标中间键来显示隐藏通道;点击通道可切换上方的功能模块的通道参数。

示例:点击输出部分的延时器的全部启用快速按钮,如下所示,所有输出通道的 延时器全部启用。



设备列表区:





控制区:可以选择隐藏或显示设备列表。 场景设置:仅在连接上设备的情况下生效,可以选择运行设备不同的场景。 保持场景:将当前运行参数保持到选中的场景。 设备列表:显示当前在线设备,点击下方的"搜索设备"可刷新设备列表。 新增设备:已知设备 IP,在弹出框中直接输入 IP 地址、用户名和密码进行 连接。

8.4 菜单栏和状态栏

8.4.1 文件

- 1. 新建:新建一个场景,参数为出厂配置,仅脱机可用。
- 2. 打开:打开本地已保存的场景,仅脱机可用。
- 3. 另存为:把当前配置以文件保存到本地,仅脱机可用。
- 4. 退出:关闭软件。
- 5. 语言切换:本软件支持简体、繁体、英文3种语言。

8.4.2 设备设置

设备设置包括用户设置,网络设置,串口设置。

1. 用户设置

		设备设置	1	×
用户设置		当前登录月	用户:1 用户类型:用户	1
- 场景设置	ID	用户	类型	
	1	admin	管理员	用户类型
	2	1	用户	用户、
	3			
	4			用戶名
	5			· .
	7			密码
	8			*
	9			
	3	泰加 删除	修改	
				关闭

- a) 设备初始用户:用户名admin/密码123456。管理员可添加、删除、 修改所有用户信息;普通用户仅能修改个人信息。
- b) 修改用户: 首先在左边列表中选择需要修改的用户, 用户名和密码 编辑框显示当前选中用户的信息, 输入新信息, 点击"修改"按钮 即可。
- c) 删除用户:选择左边列表中要删除的行,点击"删除"按钮即可删 除该用户。
- d) 添加用户: 在左边列表中选择为空的行,并在右边的用户名和密码 编辑框(应为空)中输入新用户的信息,点击"添加"按钮即可新



添加一个用户。

2. 网络设置

设备设置							
— 用户设置 — 网络设置 — 串口设置 — 场景设置 — 摄像跟踪 ④ GPI0	IP 地址: 192.168.0.10 子网掩码: 255.255.255.0 默认网关: 192.168.0.1 应用						
	关闭						

查看和修改设备的网络地址信息,在对应的位置输入设备的IP地址、子网掩码、网关,点击应用即可修改当前设备的网络信息。

3. 串口设置

	设备设置			×
 用户设置 网络设置 串口设置 场景设置 摄像跟踪 ① 	串口号: 波特率: 校验位: 数据位: 停止位: 全部复位	232 9600 NONE 应用	> > > >	
			关闭	

查看和修改当前连接设备的串口信息,设置完成后点击"应用"按钮即可修 改当前设备的串口信息;如需恢复到默认值,直接点击"全部复位"按钮即可, 设置时各项不能为空。

4. 场景设置



		设备设置		×
用户设置 网络设置 用口设置 场景设置 摄像跟踪 ■ GPIO	场景设置 ID/状态 1 2(当前) 3 4 5 6 7 8	ប会して直 名称 场景一 ddd rty 场景四 场景五 场景大 场景大 场景七 场景八 场景八 、 、 、	默 认启动项 √	修改 打开 保存 另存为 加载场景 恢复出厂设置
				关闭

- a) 修改:修改选中的场景名称。
- b) 打开:将PC端的场景上传并覆盖选中的场景。
- c) 保存: 将当前运行的参数保存到选中的场景中。
- d) 另存为:将当前运行的参数以场景的方式另存到PC端。
- e) 加载场景: 启用当前选中的场景,通常用于场景更换。
- f) 恢复出厂设置:将所有场景配置恢复为默认配置。

本设备支持离线保存场景和在线保存场景两种方式。

离线保存是将设置好的场景保存在PC端,方便后续调用和不同设备之间的场景复制。

在线保存场景是将场景直接保存到设备上,下次开启设备后可直接调用。 示例1:离线保存场景

a) 打开PC软件,不要连接任何设备,修改参数;如修改混音器为下图:



- b) 点击菜单栏" 文件" -> "另存为",保存为文件为 test。
- c) 下次离线使用该场景时候,只需要在没有连接任何设备的情况下打开即 可(菜单栏"文件"-->"打开")。

说明:由于文件中的打开和另存为操作时在离线状态下操作。故不能立即对 任何设备生效,关于离线保存的场景如何在设备上使用请看示例2.

示例2: 如何将离线保存的场景运用到设备上

- a) 如示例1离线保存好场景后。在软件界面的右方搜索并连接相应的设备:
- b) 连接好设备后,在 菜单栏 设置 -> 设备设置 -> 场景设置,选择需要 设置的场景,比如选择当前场景5,点击右方的"打开",选择示例1中



保存的test文件,示例1中保存的混音器部分的参数自动加载,结果如下:

文件(F) 设置(S) 窗口	(₩) 帮助(H)						
	混音器	×					
							场景设置 🗸 🗸
	1 0.1						
1 2 3 4	11前入 5678MFEN						
1							设备列表
輸出 2							新增设备 🕀
3	*******						捜索设备 🔍
4							-🗯 192. 168. 0. 199
			设备设置			×	🗯 192. 168. 0. 90
	田白沿罢						🔆 192. 168. 0. 200
	网络设置	场景设置					
	- 市口设立场景设置	ID/状态	名称	默认启动项	修改		
	- 摄像跟踪	1	adfas		打开		
		2	场景二		保存	输出	
		3	asdfs		另存为		
1 2		4	场景四		加载	_	
	M	5(ヨョリ)	切受ユ	V		U	
		7	協具七				
		8	adfds				
╝ _┍ ╴╴┍	P				恢复出厂设置	U	
	E					0	
						U	
U G G G	G	6			V ¥m	U	
0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0		
MTY MTY MTY 未登录	MTX MTX MTX MTX 未详接 GI						

示例3: 在线保存场景

- a) 如只需在某台设备上操作场景,则不需要先离线保存,再加载,直接使 用在线保存场景即可,步骤如下。
- b) 连接上设备后,修改场景参数,如下打开所有的静音:







- d) 保存成功后,不管是重启设备,还是在不同的场景中切换,上图中场景2 的静音按钮始终打开,即是场景保存成功。
- 5. 语音跟踪

语音跟踪参数保存:每个场景都可以保存不同的语言跟踪参数,首先在语音 跟踪界面设置完成后,点击"应用";然后在"场景控制"界面点击"保 存",语音跟踪的参数自动保存到对应的场景中。

跟踪类型:	🔄 摄像机跟踪 🔽 自定	义命令 反应时间(s):	3
默认麦克:	1 🗸	切换时间(s):	1
跟踪阈值(dB):		轮发间隙(ms):	J 0

- a) 摄像跟踪类型:有摄像跟踪和自定义命令。摄像机跟踪用于通道输入信号控制摄像机转动;自定义命令发送则是用于通道输入信号控制向对应的端口发送相应的自定义命令。
- b) 跟踪阈值: 指检测到的输入信号必须大于等于跟踪阈值, 系统自动 启用跟踪参数。
- c) 默认麦克:指所有的麦克都没有输入时,转动摄像机到默认MIC设置的位置或者发送默认麦克定义的关联命令。其中带#号表示的为虚拟编号,只能用于设置默认麦克。
- d)反应时间:有效信号的最大可间断时间。如使用麦克风讲话,设置
 反应时间为3秒,讲话时中间停顿3S内仍视为该信号持续有效,超过
 3S,则视为该信号无效。
- e) 切换时间:摄像机切换到某个有效位置需要的最短发言时间。如使 用麦克风讲话时,讲话的时长必须大于"切换时间",则视为该通 道信号有效,然后摄像机会自动转到设定的位置。通常"切换时间"



要大于"反应时间"。

f) 轮发时间:发送摄像头切换命令或自定义命令的间隔时间,如为0表 示特殊处理,只触发一次。

麦克	包跟踪设置								
	麦克编号: 1	~		ť	尤先级:	1	~		
	麦克设置				自定义命	\$			
	□ 启用				🗌 启用				
	串口号:	232	~		串口号:	232	~	发送	
	摄像机地址:	1	~						保存
	协议:	PELCOL_D	¥						
	预置点:	1	~						

- g) 麦克风的编号一般与设备的输入通道对应,即是该麦克所连接的通 道号。其中带#号表示的麦克编号为虚拟编号,只能用于设置默认麦 克。
- h)优先级数越小,优先级别越高,当优先级相同时,按照触发优先顺序处理;如两个麦克同时讲话,摄像机自动转动到优先级数小(即是优先级别高)的麦克对应的预置位或者发送优先级数小(即是优先级别高)的麦克对应的命令;但如果两个麦克的优先级相同,则以先检查到的信号为准。
- i) 启用该MIC设置:可以预先将所有的麦克参数都全部设置好,但使用 时,根据实际情况,只启用其中一部分。
- j) 预置点、串口号,摄像机地址、协议和摄像机相关,必须和摄像机 的实际连接对应。
- k) 自定义命令是指矩阵的麦克检查到有输入信号时(通常为有人讲话时),自动向定义好的串口发送相应的命令,其次也可以预先设置好命令,但不勾选"启用自定义命令",设备就不会自动发送,但仍然可以点"发送"按钮,随时将输入框中命令发送到指定的串口。
- 点击"保存"将参数保存到设备上,此时该通道的麦克已经同相应 的摄像机地址关联上。然后通过"启用麦克风设置"选项来确定在 启用跟踪时该麦克风设置是否有效。

摄像机设置										
串口号:	232	~		F		变倍放大	变倍缩小	预置点控制]	
摄像机地址:	1	¥		-	+	100.12	100.10	预罢占:	1	~
协议:	PELCOL D	~	左		石	调焦−近	调焦⁻远	101100		
二乙林市。	-	-		下				调用	保存	清除
云百转迷:	50	~				元國-天	元圈-小			

- m) 摄像机设置是一个摄像机调试界面,一般在跟踪开始前调试好摄像 机位置,最后该部分的参数将保存在摄像机上。
- n) 首先进行串口设置,串口有2个(232、485),与云台所连接的后背板 端口对应;
- o) 其次选择摄像机地址和协议类型,摄像机地址请参考摄像机的实际



地址,协议和摄像机型号相关;

- p) 最后预置点编号是用户为摄像机定义的标识,然后调节上、下、左、 右、和焦距,光圈等参数将定义摄像机的位置和设置;
- q) 1最后点击"保存"将参数保存到摄像机上,"清除"是将当前预制 点的信息删除,"调用"用于查看当前预置点所保存的摄像机位置。

注: 一个摄像机地址可包含多个预置点,但一个预置点仅对应一个摄像机地 址。

摄像机设置和麦克设置中都有预置点、串口号,摄像机地址、协议几个参数, 实用时需要根据实际场合。

232 和 485 口切换方式:

如一台摄像机先和音频处理器连接在 232 口调试好后,在位置不变的情况下断开再与另外一台音频处理器连接 485 口。此时摄像机中的参数保留不需要重新设置,只需要调节麦克风设置即可,但此时端口应该选择 485.

8.5 处理器模块

8.5.1 输入设置



输入信号有两种,一种是外部模拟信号,另外一种是设备内部产生的测试信 号,两种信号只能二洗一:

灵敏度:模拟输入时可以选择;从-60[~]0,每3dB一档; 静音:选中时通道静音;

测试信号:包括正弦、粉红、白噪声,启用测试信号系统会自动屏蔽模拟输入的信号;

幻象供电:用于电容式话筒供电,线输入或非电容式话筒请勿开启,以防烧毁;

反相:将信号进行180度相位处理。



8.5.2 扩展器



扩展器是根据用户需要增加输入的动态范围。当输入信号小于"阈值"时, 扩展器将输入信号按设定的"比率"进行压缩,输出电平 = 阈值-(阈值-输入 电平)/比率;当输入信号大于"阈值"时,则按1:1输出,输出电平 = 输入电 平。

直通/启用:扩展器是否有效。

比率:扩展器输入信号动态变化的分贝数/扩展输出信号动态变化的分贝数。 启动时间:小于扩展器"阈值"的输入信号从进入扩展状态到按设定的扩展 比输出所需的时间。

恢复时间:输入信号从扩展状态返回到原来的非扩展状态所需的时间。

8.5.3 均衡器

不同型号的均衡器类型不同,具体类型以设备的实际型号为准。





直通/启用:均衡器是否有效。

段直通/启用: 该段均衡器是否有效

中心频率:需要做均衡处理的中心频率。

增益:频率中心点的增益/衰减值。

带宽:即该段在中心频率周围的影响范围,数值越大带宽越大,影响范围 越大。



31段频点可单独调节增益,从而达到加强、削弱某些频点的目的,实现不同效果。

直通/启用: 启用和关闭均衡器。

- 增益:频率中心点的增益/衰减。
- 平直:将所有频段增益全部恢复0dB的状态。
- 窄带:带宽的一种,带宽要低于普通带宽。
- 普通:常用的普通的带宽。
- 宽带:带宽最高的。



8.5.4 压缩器



压缩器用于减少信号高于用户确定的阈值的动态范围。信号电平低于阈值保持不变。

阀值:信号电平高于该阀值开始降低增益。该点在输入/输出曲线中的拐点。 对于峰值停止,要停止设定的阈值刚好低于峰值水平。

比率: 输入输出的压缩比值。

启动时间:与该压缩器开始的增益降低处理速度。启动时间越短,信号瞬间 变化较大,短时间的增益衰减使听觉不适应。

释放时间:释放时间决定了压缩器的时刻到时刻增益变化。快速释放时间提高主观的水平,而缓慢释放的时间是保持在控制之下的水平更加有用。 输出推子: 推杆可控制模块的输出增益。如果压缩器减小了信号电平的显著, 在输出增益升压可能需要维持感知音量。

8.5.5 自动增益

自动增益控制的目的是把不确定的电平的信号达到目标水平,同时保持音量 的动态范围。

典型使用场合:比如用户在面对麦克讲话时,会出现嘴与麦克的距离忽远忽近的情况,从而造成输出音量忽大忽小,甚至感觉讲话断断续续。自动增益就是通过设置阈值,对低于阈值的输入信号按照1:1的比例输出,对于高于阈值的电平则按照比率直接进行提升,设置好目标电平,声音信号就可以稳定的输出。





阀值:当信号电平低于阈值时,输入/输出比为1:1。当信号电平高于阈值时, 输入/输出=比率。设置这个门槛的水平略高于你的输入信号的噪声比。

目标阀值:所需的输出信号电平。

自动增益控制是通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度。当弱信 号输入时对信号进行放大处理,保证输出声信号的强度;当输入信号强度达到一 定程度时,对信号进行压缩处理,使声输出幅度降低。

8.5.6 自动混音器

自动混音器主要用于自动操作控制传统的混频器具有大量的语音输入时候 如何输出理想的结果。考虑一个典型的会议室场景,参会者共十人,每人一只麦 克风,如果十只麦克风被同时打开,结果只要只有一个人在说,但输出的效果肯 定不理想,因为其他九个话筒拾起了房间隔音,混响等,这些会降低整个系统的 输出效果。

本系列产品目前提供自动混音器的使用"自适应增益分享"技术。





自动混音器的每一通道均有输入、增益电平表和一个自动增益、通道推子、 优先级、和通道静音。

通道控制每一通道有一个"自动"键,按下将此通道加入自动混音。

通道静音和推子均为自动增益型,为了对一个信号静音而又防止该信号进入自动 混音,请打开"静音"并取消"自动"。通道推子控制该通道的混音电平和直接 输出电平。

优先级控制 PR:可以让优先级别高的通道超越级别低的通道,从而影响自动混音算法。

该控制以 0(最低优先级)和10(最高优先级)之间的数值定义优先级,缺 省值为5(标准优先级)。

如果所有通道的优先级相等,请将所有通道的优先级均设置为5。

示例:将输入1、2通道参与自动混音,并将混音后的信号在第4,5通道输出:

- a) 先将自动混音器的输入通道1和2的自动按钮"自动"选中,标识将该通道的信号送入自动混音器处理,同时启用自动混音器的总开关,有
 "直通"变为"启用";
- b) 在混音器中 "AM/自动混音器"列选择选中通道4和5,表示将自动混 音器的处理后的信号在输出通道4和5中输出。



注:由于输出通道4和5中包含自动混音器的输出信号,故自动混音器的输入信 号输入通道1和2不能再混到输出通道4和5种,见图中灰色部分。



8.5.7 反馈/回声/噪声消除

反	農消	除			同	肖除		噪声	F消除	×							混音器							×
			本地	信号		远程	信号																	
1		2	1	2		1	2	1	2															
3	Ι	4	3	4		3	4	3	4															
5		6	5	6		5	6	5	6			In1	In2	In3	In4	In5	In6	In7	In8	AM	AFC	AEC	ANS	
7		8	7	8		7	8	7	8		Out1													
			_				_		_		Out2													
											Out3													
											Out4													
											Out5													
											Out6													
											Out7													
-		-						-			Out8													
	动语		日本	」混百				日刻	混百															

反馈:选择需要通过反馈消除器处理的信号,处理后的信号在混音器中选择 输出通道。

回声:设置需要通过回声消除器处理的信号,处理后的信号在混音器中选择 输出通道。

> 回声近端输入:本地MIC输出,即需要进行回声处理的信号。 回声远端输入:参考信号。

噪声:选择需要噪声消除处理的信号,处理后的信号在混音器中选择相应的 通道输出。

混音:将选中的输入通道的信号混合到对应的输出通道。

- AM: 自动混音器处理后的信号
- AFC: 反馈消除器处理后的信号
- AEC: 回声消除处理后的信号
- ANS: 噪声消除处理后的信号
- 示例1: AFC反馈消除器和混音器关联操作:

将通道1和2的信号进行反馈处理,并在通道7中输出,配置如下:



- a) 在反馈消除器中选中输入通道1和2,表示将输入通道1和2的信号送入 反馈消除器处理。
- b) 在混音器中的 "AFC/反馈消除"列选中0UT7对应的点,表示将反馈消除器处理的结果送到输出通道7输出。

示例2: AEC回声消除器和混音器关联操作:

本地信号为输入通道1,远程信号为输入通道5,即是将通道1中关于通道5的 信号去掉,并在通道7中输出,配置如下:



反馈	訓除				声泪	除		噪声	「消除	×							混音器							×
			本地	信号		远程	信号																	
1	2		1	2		1	2	1	2															
3	4		3	4		3	4	3	4															
5	6		5	6		5	6	5	6			In1	In2	In3	In4	In5	In6	In7	In8	AM	AFC	AEC	ANS	
7	8		7	8		7	8	7	8		Out1													
											Out2													
											Out3													
											Out4													
											Out5													
											Out6													
											Out7													
	A VELAN			MIL ada				6 -	NIE ats		Out8													
EA	川混首		日刻	混百				日期	加定百															

- a) 在回声消除器的local/近端选中输入通道1,remote/远端选中输入通道5。
- b) 在混音器中的"AEC/回声消除"列选中OUT7对应的点,表示将回声消除器处理的结果送到输出通道7输出。

示例3:噪声消除器和混音器关联操作: 将通道3和5的信号进行噪声消除处理,并在通道1和2中输出,配置如下



- a) 噪声消除器中选中输入通道3和5,表示将输入通道3和5的信号送入噪 声消除器处理。
- b) 在混音器中的 "ANS/噪声消除"列选中0UT1和0UT2对应的点,表示将 噪声消除器处理的结果送到输出通道1和输出通道2输出。

8.5.8 延时器



信号从输入该处理器到输出该处理器的时间间隔,一般用于产生混响或回声



等效果,也可用于对使用场合较大的辅助音箱的处理。

8.5.9 分频器



高频直通/启用: 启用和关闭高通滤波器。 低频直通/启用: 启用和关闭低通滤波器。 高通频率: 高通滤波的截止频点。 低通频率: 低通滤波的截止频点。

8.5.10 限幅器



直通/启用: 启用或关闭限幅器。

阈值:限幅的起始电平,当信号高于此限定值时,启动限幅处理模块。 恢复时间:当输入信号低于此设定值时,不会立即将声音通道关闭,会依据 此设定值延迟关闭时间。在此时间内,只要有信号高于"阈值"限定值,便能持



续声音通道开启。

压缩量:经过限幅器处理后的信号与输入信号的差值。

8.5.11 输出设置



可以设置输出端的静音和反相。



第9章 中控编程部分使用说明

9.1 中控下位机软件使用说明

9.1.1 中控软件指令编辑与下载

- 1. 电脑打开中控软件 Center Control. exe (软件见光盘)
- 可见软件页面下方有命令库编辑切换按钮,分别是:红外库编辑、设备 命令库编辑、串口输出命令库编辑、I0口编辑、外部指令触发编辑和内 部指令触发编辑,以及系统信息。

À 可编程	中央控制器编辑	软件		NOME.	10	L Accelerce	
文件(F)	设置(S) 帮	問)(H)					
G							
序	号 名	称	备注				
红外库编	温 设备命令库	编辑 串口输出命	令库编辑 IO口编辑 外部	聊触发指令编辑丨内部	郦触发指令编辑	系统信息	

图 9.1.1 可编程中央控制器编辑软件

- 3. 文件菜单栏可以打开文件、导入红外库、保存红外库等功能。
- 4. 设置可以设置串口以及下载代码至中控。
- 5. 设置好串口后,点击0可以添加代码。
- 6. 红外代码根据提示,当 CODING 灯处于常亮状态是进入学习状态,此时, 遥控器对准中控主机 IR 口,按下需要学习的遥控按钮。中控主机接收带 红外代码后电脑会提示是否保存
- 设备命令库可编辑中控机继电器代码、红外输出代码以及串口输出代码。
 中控继电器代码和红外输出代码是软件固定生成,不可修改,串口输出
 命令则可根据实际控制设备代码进行自定义代码。



序号名称	命令属性 序号 1 名称 命令生成 设备口 0 输出类別 ■ 市役和須申署 命令值 中兌用1 指注
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

图 9.1.2 设备命令库编辑

 I0 口触发命令,即可通过 I0 口的高屯平和低电平触发的。I0 口触发命 令可调用设备命令库里 编辑好红外命令、中控继电器命令和串口输出命 令。

添加高低电平触发命令后,短接 IO 口两脚 (IO 和 GND)触发低电平命令, 此时,再次断开 IO 口两脚将会触发高电平添加的命令。

注: IO PORT-1 为高电平触发, IO PORT-0 为低电平触发

调用命令格式为: 指令序号+延时。(执行命令时为先延时, 然后执行

厶	~	1	
印口	′₹)	
	•		

*	、 可编程中	中央控制器编辑软件			S Route	
L	文件(F)	设置(S) 帮助(H	H)			
	6					
	序	号 端		命令类	调用命令	备注
	• 01	10	PORT1=1	设备命令库	01 01 11 01	RELEAY1-OPEN, COM1-9600- (THIS IS
	02	10	PORT1-0	设备命令库	02 01 11 01	RELEAY1-CLOSE, COM1-9600- (THIS IS
	03	10	PORT2-1	设备命令库	03 01 12 01	RELEAY2-OPEN, COM2-9600- (THIS IS
	04	IO	PORT2-0	设备命令库	04 01 12 01	RELEAY2-CLOSE,, COM2-9600- (THIS I
	05	10	PORT3-1	设备命令库	05 01 13 01	RELEAY3-OPEN, , COM3-9600- (THIS IS
	06	10	PORT3-0	设备命令库	06 01 13 01	RELEAY3-CLOSE, COM3-9600- (THIS IS
	07	10	PORT4-1	设备命令库	07 01 14 01 15 01	RELEAY4-OPEN, COM4-9600- (THIS IS
	08	10	PORT4-0	设备命令库	08 01 14 01 15 01	RELEAY4-CLOSE, COM4-9600- (THIS IS
				errent l		
3	山外库漏雜	1 设备命令库编辑	串口輸出命令	库洲组 10口 编辑	外部触友指令编辑 内部触友指令编辑	糸统信息

图 9.1.3 IO 命令库编辑

 外部触发指令,即可自定义的触发命令。可调用设备命令库里编辑好红 外命令、中控继电器命令和串口输出命令。下载代码后发送自定义代码



即可触发编辑好的命令。

调用命令格式为: 指令序号+延时。执行命令时先延时, 然后执行命 令

	Y Y <thy< th=""> <thy< th=""> <thy< th=""> <thy< th=""></thy<></thy<></thy<></thy<>			
序号	外部指令值	命令类	调用命令	备注
01	AD 00 01	设备命令库	01 00	IR1-AUX-TMP++
02	AD 00 02	设备命令库	02 00	IR1-AUX-TMP
03	AD 00 03	设备命令库	03 00 04 01	RELEAY1-OPEN-1S-CLOSE

图 9.1.4 外部触发指令编辑

内部触发指令是指本公司定义的固有的触发中控命令的触发指令。
 内部触发指令可调用设备命令库里编辑好红外命令、中控继屯器命令和
 串口输出命令。 而内部指令触发指令是固定的,并且是根据命令所在
 序号定义的触发代码,。

调用命令格式为: 指令序号+延时。执行命令时先延时, 然后执行命 令。

(F) 设置(S)	帮助(H)		
	3 💋		
序号	命令类	调用命令	备注
01	设备命令库	09 00	IR1-AUX-TMP++
02	设备命令库	0A 00	IR1-AUX-TMP
03	设备命令库	OB 00	IR2-AUX-TMP++
04	设备命令库	OC 00	IR2-AUX-TMP
05	设备命令库	0D 00	IR3-AUX-TMP++
06	设备命令库	OE OO	IR3-AUX-TMP
07	设备命令库	OF 00	IR4-AUX-TMP++
08	设备命令库	10 00	IR4-AUX-TMP
09	设备命令库	11 00	COM1-9600- (THIS IS COM1.)
0A	设备命令库	12 00	COM2-9600-(THIS IS COM2.)
OB	设备命令库	13 00	COM3-9600-(THIS IS COM3.)
0C	设备命令库	14 00	COM4-9600-(THIS IS COM4.)
OD	设备命令库	15 00	COM5-115200-(THIS IS COM5.)
OE	设备命令库	16 00	COM5-115200-INPUT (1)
OF	设备命令库	17 00	COM5-115200-INPUT (2)
10	设备命令库	18 00	COM5-115200-INPUT (3)
11	设备命令库	19 00	COM5-115200-INPUT (4)

图 9.1.6 内部触发指令编辑



11. 编辑好所有的命令后,电脑连按好中控,设置好正确的串口,点击下载.下载结束后,编辑好的命令才可被操作

9.1.2 中控软件指令的调用

- 1. 中控主机可识别的外部命令包括: IO 口高低电平触发、自定义外部指令以及固定的内部指令。
- 通过可编程中央控制器编辑软件可将编辑好的各种类代码下载到中控 以供 I0 口,外部指令,内部指令调用。
 举例说明: I0 口触发调用设备库命令

0			-	IO口设置		设备命令库
•	🕴 💋			I0口设置 序号	端口	01 RELEAVI-OPEN 02 RELEAVI-CLOSE
序号	端口	命令类	调用命	9	IO PORT1-1	03 RELEAT2-OPEN 04 RELEAT2-CLOSE
01		设备命令库				05 RELEAY3-OPEN
02	IO PORT1-0	设备命今库	02 01	调用命令		06 RELEAY3-CLOSE
03	IO PORT2-1	设备命今库	03 01	命令序	号 命令	08 RELEATA-OPEN
04	TO PORT2-0	设备命令库	04 01			09 IR1-AUX-TMP++
05	TO PORT3-1	设备命令库	05.01			OA IRI-AUX-TMP
06	TO PORT2=0	辺長会公庁	06 01			OC IR2-AUX-TMP++
00	TO PORTS-0	「東京和文件	00 01			OD IR3-AUX-TMP++
UT	IU PURT4-1	设备命令库	07 01			OE IR3-AUX-TMP
08	10 PORT4-0	设备部设库	08 01			07 IR4-AUX-IMF++ 10 IR4-AUX-IMF 11 COM1-9600-(THIS IS COM: 12 COM2-9600-(THIS IS COM: 12 COM2-9600-(THIS IS COM:
				备注		13 CUBS-9600 (THL IS IS CUM 14 COM5-115200 (THL IS IS CUM 15 CUM5-115200-INFUT(1) 17 CUM5-115200-INFUT(2) 18 CUM5-115200-INFUT(2) 19 CUM5-115200-INFUT(3) 19 CUM5-115200-INFUT(5)
						 □ 全选 □ 多指令 → 确认

图 9.1.6 触发 IO 调用设备库命令

短接 I01 可以触发设备命令库的 01 0 2 的命令,即可开启继电器 1 **举例说明:**调用外部触发指令调用设备库命令 通过串口或者网口发送命令: AD 00 03 即可触发继电器 1 开启并延时 1s 后关闭



					外部指令编	辑	设备命令库
C		i /			外部指 序号	令编辑	01 RELEAY1-OPEN 02 RELEAY1-CLOSE
	序号	外部指令值	命令类	调用命令	03	AD 00 03	O3 RELEAY2-OPEN
	01	AD 00 01	设备命令库	01 00	调用	合	OF PRIRAY2-OPEN
	02	AT 00 02	设备命令底	02.00		···~ 	OS RELEATS-OFEN
_	02	10 00 02	収置中マ井	02 00	H	~ 77 5	07 RELEAY4-OPEN
	03	AU UU US	反省市之库	03 00 04 01			08 RELEAY4-CLOSE
							09 IR1-AUX-TMP++
							OA IR1-AUX-TMP
							OB IR2-AUX-TMP++
							OB IR2-AUX-TMP++ OC IR2-AUX-TMP
							OB IR2-AUX-TMP++ OC IR2-AUX-TMP OD IR3-AUX-TMP++
							0B IR2-AUX-TMP++ 0C IR2-AUX-TMP 0D IR3-AUX-TMP++ 0E IR3-AUX-TMP++ 0F TR4-AUX-TMP++
							0B IR2-AUX-TMP++ 0C IR2-AUX-TMP 0D IR3-AUX-TMP++ 0E IR3-AUX-TMP 0F IR4-AUX-TMP++ 10 IR4-AUX-TMP
							0B IR2-AUX-TMP++ 0C IR2-AUX-TMP 0D IR3-AUX-TMP++ 0E IR3-AUX-TMP++ 0F IR4-AUX-TMP++ 10 IR4-AUX-TMP+ 11 COM1-96000 (THES IS
							08 IR2-MUX-TMF++ 00 IR2-AUX-TMF++ 00 IR3-AUX-TMF+- 07 IR3-AUX-TMF++ 08 IR3-AUX-TMF++ 10 IR4-AUX-TMF++ 10 IR4-AUX-TMF++ 11 COMI-96000 (THIS IS 12 COM2-96000 (THIS IS
							0 B 1R2-AUX-TMP++ 0 C 1R2-AUX-TMP 00 IR3-AUX-TMP-+ 00 IR3-AUX-TMP++ 00 IR4-AUX-TMP++ 10 IR4-AUX-TMP+- 11 COM1-9600- CTHIS IS 12 COM2-9600- CTHIS IS 13 C COM3-9600- CTHIS IS
							06 IL2-AUX-TMP++ 07 IL2-AUX-TMP+- 00 IL3-AUX-TMP++ 07 IL3-AUX-TMP++ 10 IL4-AUX-TMP++ 11 CM4-AUX-TMP++ 11 CM4-S000-CTHIS IS 13 CMM-9600-CTHIS IS 14 CCM4-9600-CTHIS IS
					备注		0 B 112-21/1718P+ 0 C 112-21/17-178P- 0 I13-4/17-178P- 0 I13-4/17-178P- 0 I13-4/17-178P- 0 I14-4/17-178P+ 10 I84-4/17-178P+ 11 COM1-9600-CHIS IS 12 COM2-9600-CHIS IS 13 COM3-9600-CHIS IS 14 COM4-9600-CHIS IS 15 COM5-115200-CHIS IS
					备注		0 B 112-21/T10P+ 0 C 112-21/J2-T10P- 0 C 113-21/J2-T10P- 0 B 113-21/J2-T10P+ 0 F 113-21/J2-T10P+ 1 C 011-9600-C THIS IS 1 2 C 00M-9600-C THIS IS 1 3 C 01M-9600-C THIS IS 1 4 C 00M-9600-C THIS IS 1 5 C 00M-9600-C THIS IS 1 5 C 00M-9600-C THIS IS 1 5 C 00M-9600-C THIS IS 1 6 C 00M-9600-C THIS IS 1 6 C 00M-9600-C THIS IS 1 6 C 00M-9600-C THIS IS 1 7 C 00M-9600-C THIS IS 1 7 C 00M-9600-C THIS IS 1 8 C 00M-9600-C THIS IS 1 8 C 00M-9600-C THIS IS 1 9 C 00M-9600-C THIS
					备注		0 B 112-21/THP+ 0 I12-21/THP+ 0 I13-21/THP- 0 I13-21/THP- 0 I13-21/THP- 0 I13-21/THP- 0 I13-21/THP- 1 I CM1-500-CHISI IS 1 2 CM2-5600-CHISI IS 1 3 CM3-5600-CHISI IS 1 5 CM3-511520-CHISI IS 1 6 CM5-115200-CHISI IS 1 7 CM5-115200-CHISI IS 1 7 CM5-115200-CHISI IS 1 7 CM5-115200-CHISI IS 1 7 CM5-115200-CHISI IS 1 8 CM5-115200-CHISI IS 1 9 CM5-115200-CHISI
					备注		00 112-21/1710P+ 00 112-21/1710P- 00 113-21/1710P- 00 113-21/1710P- 00 113-21/1710P- 00 113-21/1710P- 00 113-21/1710P+ 10 118-21/1710P+ 11 COM1-9600-(THIS IS 12 COM2-9600-(THIS IS 13 COM3-9600-(THIS IS 14 COM3-9600-(THIS IS 15 COM3-01500-(THIS IS 15 COM3-01500-(THIS IS 15 COM3-01500-(THIS IS 16 COM3-01500-(THIS IS 16 COM3-01500-11810(16) 17 COM3-01500-11810(16) 19 COM3-01500-11800(16) 19 COM3-01500(16) 19 COM3-01500(16) 19 COM3-01500(16) 19 COM3-01500(16) 19 COM3-01500(16) 19 COM3-01500(16) 19 COM3-01500(16) 19 COM3-0150(16) 19 COM3-0150(16) 10 COM3-0150(16) 10 COM3-0150(16) 10 COM3-0150(16) 10 COM
					备注		0 B 112-21/1718P+ 0 C 112-21/1718P- 0 I13-4/1718P- 0 I13-4/1718P- 0 I13-4/1718P- 0 I13-4/1718P- 1 C0M-9600-C1415 IS 1 C0M-9600-C1415 IS 1 C0M3-9600-C1415 IS 1 C0M3-9600-C1415 IS 1 C0M3-9600-C1415 IS 1 C0M3-9600-C1415 IS 1 C0M3-9600-C1415 IS 1 C0M3-911520-INFUT (1 1 C0M5-115200-INFUT (1 1 C0M5-115200-IN
					备注		06 IE2-MIX-TMP++ 07 IE2-MIX-TMP-+ 07 IE3-MIX-TMP-+ 07 IE3-MIX-TMP++ 10 IE3-MIX-TMP-+ 11 CMM-9600-CTMES IE 12 CMM2-9600-CTMES IE 13 CMM2-9600-CTMES IE 14 CMM2-9600-CTMES IE 15 CMM2-115200-IEVT 16 CMM2-115200-IEVT 16 CMM2-115200-IEVT 17 CMM2-115200-IEVT 18 CMM2-115200-IEVT 19 CMM2-115200-IEVT 19 CMM2-115200-IEVT 19 CMM2-115200-IEVT 4 K

图 9.1.7 外部触发指令调用设备库命令

举例说明:调用内部触发指令调用设备库命令 通过串口或者网口发送命令: AA 04 00 08 00 09(序号) 0D 即可触串口1以9600波特率发送字符串(THIS IS COM1.)



图 9.1.8 外部触发指令调用设备库命令

举例说明:矩阵控制的使用

当涉及矩阵控制时,矩阵的输入和输出代码分段写入设备命令库,通 过内部触发指令调用矩阵代码实现矩阵控制功能 如下图在按钮处填入实际控制代码的前半部分代码



		3	命令編辑 命令属性 序号 130 名称
	序号	名称	命令值
•	01	RELEAY1-OPEN	AA 04 00 03 のなます。0 たんはいた Di 1505 4250年の198
	02	RELEAT1-CLOSE	AA 04 00 03 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	03	RELEAY2-OPEN	AA 04 00 03 命令值
	04	RELEAY2-CLOSE	矩阵按键设置
	05	RELEAY3-OPEN	矩阵按钮设置
	06	RELEAY3-CLOSE	● 輸入按钮 輸出端口 波特率 校验位 按钮值(以16进制方式填写)
	07	RELEAY4-OPEN	○ 输出按钮 COM1 ▼ 9600 ▼ NOXE ▼
	08	RELEAY4-CLOSE	
	09	IR1-AUX-TMP++	· 确认 取消
	0A	IR1-AUX-TMP	
	OB	IR2-AUX-TMP++	AA 05 00 02
	0C	IR2-AUX-TMP	AA 05 00 02
	OD	IR3-AUX-TMP++	AA 05 00 02
	OE	IR3-AUX-TMP	AA 05 00 02 03 02 02 0D 中控红外输出3
	OF	IR4-AUX-TMP++	AA 05 00 02 04 02 01 0D 中控红外输出4
	10	IR4-AUX-TMP	AA 05 00 02 04 02 02 0D 中控红外输出4

图 9.1.9 外部触发指令调用设备库命令



如下图在按钮处填入实际控制代码的后半部分代码

图 9.1.10 外部触发指令调用设备库命令

之后就可以以内部命令触发分别调用输入输出按钮实现矩阵的切换

9.2 中控上位机编程软件使用说明

请参考光盘视频操作



第10章 常见问题解答

10.1 串口操作失灵,无法操控主机切换

可能原因:控制软件没有打开串口或串口已损坏 解决方法:更换新的串口线,检查 PC 软件串口连接状态

10.2 常见故障检修

电源故障:检查电源保险,以及连接线

信号干扰较大:检查信号连接电缆以及插头是否良好,电缆是否符合规范要求, 系统接地是否良好,设备之间的交流电源地线系统是否一致 意外损坏:交厂家检修

版本说明(文档号:ICMC)		
日期	版本号	描述
2017年6月	V1.01.01	首版