

凯新创达 (深圳)科技发展有限司

版本号: V1.01.01

2016年12月



-,	产品简介	4
二、	产品特性	4
三、	技术参数	4
四、	设备操作说明	5
五、	功能介绍	7
六、	服务网页	.10
七、	苹果产品操作步骤	.15
八、	Android APP 操作流程	.21
九、	标配清单	.23





设备通电前,需确保机箱接地良好,以防止机壳产生静电放电而危及设备和 人身安全,并起到良好的屏蔽效果,在安装、使用和维护时,请遵守以下事项:



请注意使机箱接地良好

▶ 请使用带保护地的单相三线制交流220V电源,并确保整个工程系统使用同一保护地。不能使用无保护地的电源,电源线的接地脚不能破坏。

需要进行设备移动或其他需要断电的工作时,要关断所有的电源,包括电源开关,拔掉电源插头等, 以确保您和设备的安全。注:阴雨潮湿天气或长时间不使用时,应关闭电源总闸。

不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品,应避免线缆踩踏或挤压,以防止出现漏电或短路等危险。

▶ 从设备上插、拔信号线时,设备需要断电,以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

应合理安置设备,设备电源在工作时会发热,因此要保持工作环境的良好通风,以免温度过高而损坏 设备。如装入标准机架、机箱、机柜,或放置在稳固平台的工作台面上,防止设备跌落。

▶ 设备工作坏境要注意防尘、防潮,不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

> 注意避免液体浸泡和溅入设备内部,尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

▶ 所有的维修工作应由专业维修人员完成,未经培训不要尝试自己维修设备,防止电击危险,以免发生

意外事故或加重设备损坏程度。

U-Click

一、产品简介

U-Click 是一套无线演示系统,通过无线视频传输技术,可以轻易的将手机、电脑的屏幕内容捕获复制 下来或把机顶盒、DVD等视频源发出的视频信息采集下来,通过 Wi-Fi 实时传输给另一台显示器或投影仪显 示,又称做无线镜像,就像照镜子一样,把一个屏幕的内容,一模一样的复制到另一个屏幕,而且无延时。

- 二、产品特性
- ▶ 无线飞屏
- ▶ 手机飞屏
- ➤ 无线 KVM
- ▶ 智能书写与批注

三、技术参数

序号	指标名称	参数值
1	应用领域	商用、教学
2	频段	5.8G/2.4G 双频
3	Windows	Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
4	Android	Android5.0 以上终端
5	IOS	IOS9.0 及以上终端
6	Mac OS	Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9
7	传输协议	802.11 a/b/g/n、AirPlay、自定义协议
8	传输带宽	300Mbps
9	传输距离	40M
10	带载能力	最多可连接 30 位用户
11	分辨率	1024*768-1920*1080
12	天线	2T2R; 5dbi
13	接口类型	HDMI/VGA/USB*3/Audio/Lan
14	IP 设定	DHCP 自动获取
15	网络管理	Web 页面设定
16	安全机制	WPA2-PSK/TKIP-AES
17	温度范围	运行: +5°C到+40°C(+41°F到+104°F)
		存成: -20°C 到 +60°C(-4°F到+140°F)
18	湿度范围	存放:0至90%相对湿度,无冷凝
19	电源规格	AC 220V
20	尺寸(长×宽×高)	主机: 243mm×114mm×194mm(含天线); 发射器: 199mm×60mm×15mm
21	重量	主机: 760g; 发射器: 108g



四、设备操作说明

▶ 打开 U-Click 包装盒,按照第 26 页的装箱清单清点包装内物品。各物品实物图如下:



图 1 U-Click 及附件实物图

▶ 打开 U-Click-T 发射器,按照第 26 页的装箱清单清点包装内物品。各物品实物图如下:



图 2 U-Click-T 发射器实物图

4.1、U-Click 安装步骤



▶ 拔出显示设备的电源线,并把电源线插头插入双分头电源线母头;双分头公头一端插回显示设备 电源插孔,另一端插入U-Click 电源线插孔;如果有单独的电源线,也可以不用该双分头电源线,

第5页共23页

直接把电源线插入 U-Click 电源线插孔。

- ▶ 用 HDMI 线把 U-Click 与显示设备连接起来;也可以用 VGA 线把 U-Click 与显示设备连接起来,不 需要同时连接两条线。
- 若显示设备为显示器,并带有触摸屏,则需要将 USB 连接线的一端插入 U-Click 的 USB 接口,另 一端插入显示设备上的触摸屏专用 USB 接口。
- ➤ 若显示设备为投影机,则需要自购 USB 转 RS232 中控线,分别连接 U-Click 的 USB 接口与投影机 的 RS232 中控接口。
- ▶ 若需要单独的音频输出,则需自行配置音频线,插入U-Click的3.5mm AUDIO口。
- ▶ 若需要把 U-Click 当做路由器来访问外网,则需将连接外网的网线接入 U-Click LAN 口。
- 根据需要把线连接好后,就可以打开 U-Click 前面板开关,前面板电源指示灯(红)亮。同时, 打开显示设备,让其正常开始工作。设备完全启动后,U-Click 启动过程和开机画面都会陆续显 示,并在开机画面左下角显示出 Wi-Fi 信息,右下角显示 Android 手机 APP 的二维码。
- 4.2、U-Click-T 发射器安装操作步骤
- 把U-Click-T发射器的USB接口插入电脑的USB接口,系统会自动启动光驱;打开光驱,点击同 屏客户端图标,启动应用程序。这个操作步骤只有把U-Click-T发射器第一次插入电脑时需要; 以后就不再需要这个操作步骤。
- ▶ 应用程序启动后,U-Click-T发射器指示灯会闪烁,此时会弹出如图4所示画面;闪烁15秒后就 不再闪烁,画面更新为图5所示。



图 4 U-Click-T发射器启动过程画面图



图 5 U-Click-T发射器启动过程中的用户注册



图 6 U-Click-T 发射器启动完成画面

第6页共23页

画面



- ▶ U-Click-T发射器启动完成后,点击上方的圆形按钮,电脑的屏幕内容就被镜像到U-Click连接的显示设备上面了。
- 五、功能介绍



图7 U-Click-T 发射器实物图

5.1 U-Click-T 发射器功能按钮说明



图 8 U-Click-T 发射器主界面

▶ **镜像模式 (Mirror)**: 点击图标开始镜像,再点击一下关闭镜像,等同于点击 U-Click-T 发射器上的 按钮。当主操作界面出现提示"请点击 U-Click-T 发射器"时,可以点击图标 [□] 进行飞图镜像;此时图 标会改变为 ▶,点击该图标,则停止飞图镜像。

- 在镜像模式下, U-Click 系统还有两个独特功能:
- a. 反控功能 带触摸屏的显示器,可以实现对镜像源的反向控制。

b. 透传功能 在U-Click上插接的USB设备,就等同于插接在镜像源端的电脑上一样,该设备传输给U-Click的所有数据,都会被无线"透传"给电脑。

●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●

■ **电影模式(Movie)**: 该功能实现高清视频的无损镜像。点击一下,打开文件对话框,选择需要播放的视频文件;双击视频文件,就启动 Movie 模式,把视频文件传输到镜像端;按下键盘的 ESC 键,或点击视 窗关闭按钮,就退出 Movie 模式,回到镜像模式。打开 Movie 模式的另外一种方式就是用鼠标把视频文件 直接拖到 U-Click-T 发射器主界面对话框范围内,也就启动了 Movie 模式。还有一种启动电影模式的方式:

第7页共23页

在电脑屏幕的右侧,有一个启动电子白板/批注的箭头图标,只要把视频文件拖到图标上,也可以启动电影 模式,实现高清视频的无损镜像。

白板批注:点击此按钮,启动电子白板功能,后面单独说明该功能。

■ 配对功能:点击此按钮,输入 U-Click 的 WiFi 信息,对 U-Click-T 发射器进行配对。此功能等同于 U-Click-T 发射器插入 U-Click 的 USB 接口进行配对的过程。

中英文切换:把系统语言切换为英文或中文。

◎ 投影中控:当 U-Click 与投影机之间连接上数据线后,点击此按钮,可以无线打开、关闭投影机。

服务网页:点击此按钮,打开服务网页。

- 5.2 复杂功能说明
- 5.2.1 电影模式
- ▶ 点击电影模式图标 🃟 就会弹出播放文件路径选择,如图所示:



图 9 电影模式选择视频文件

电影模式支持的视频格式文件为: *.mp4、 *.wmv、 *.flv、 *.vob、 *.dat、 *.m4v、*.ram、*.mpg、 *.mpeg、 *.avi、*.asf、 *.mkv、 *.rmvb。

选中视频文件点击"打开"或者直接双击视频文件启动播放器进行播放、音量调节、暂停、后退、 前进、拖动进度条等操作。



图10 电影模式播放视频文件

- ▶ 在 PC 端显示器的右边"打开白板批注工具栏"图标 ,用户可直接把视频直接拖入"打开白板 批注工具栏"图标内,使用电影模式播放视频文件。
- > 用户可把视频直接拖入 "U-Click" 客户端内使用电影模式播放视频文件。
- 5.2.2 白板批注功能

实际上这是两个功能,即白板功能和批注功能,以便对演讲人员正在讲解的内容进行二次演绎,方便 听众理解。打开白板批注功能有以下两种方法可选择:

>

a. 点击 U-Click-T 发射器直接面下方的 图标。

b. 点击 PC 端显示器右边的"打开白板批注工具栏"图标



5.2.3 设备配对

手动更改 WiFi 名称、WiFi 密码、IP 地址

WiFi名称:	PTB-mPHOTOOL123
ViFi密码:	12345678
服务地址:	192 . 168 . 10 . 100
[]	前定 取消
	反下次自动连接

图 12 设备软件配对界面

六、服务网页

Web 页面有两个作用,一是下载智能终端的客户端,兼容 Windows 系统和 Android 系统智能终端;二 是用户可登录后台,设置 U-Click 的各种参数。

6.1 登录 Web 页面

当 U-Click-T 发射器插入了电脑后,可以点击 图标,打开服务网页;如没有 U-Click-T 发射器,则首先手动连接 U-Click 的 WiFi 热点,然后打开浏览器,根据 U-Click 开机界面的提示,输入 IP 地址,点击确认,即可登录。

6.2 首页说明

图 13 Web 页面首页

第10页共23页

U-Click

6.2.1 Windows 系统客户端下载

在电脑端没有配"U-Click-T发射器"的情况下,下载客户端软件,一样可以使用"U-Click",此客 户端支持 Windows7/8/10 系统。

6.2.2 登录后台

点击 Web 页右上角的登录选项,可进入后台管理登录页面,后台登录页面用于对"U-Click"后台管理。初始账号为 mPHOTOOL,密码为 mphotoo188。一般是会议设备管理人员才需要进入此页面,非专业人员请在厂家指导下进入操作。

登录	
用户名	
Lusemame	
索码	
Password	
	100000000000000000000000000000000000000

图 14 登录后台页面

6.3 后台管理

6.3.1 后台管理首页

骨 首页	首页			
●修改密码		B	^	Ó
₩WiFi模式			MAC HITL	4 6215
♥ DHCP信息	使用于版本 v2.0.20160121	востикися- востикися- МИС. явис v2.0.20160121 1.1.1.15 FAcE8:79:7A:84:88 B02		B0216HA7AB4B8
"』WiFi信息	WiFi信自		✔ 分辨素信白	
₩桥接模式	THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE REAL PROPE		73/11-11-102	
☑ 修改IP	SSID: PTB-7AB4B8		最高支持分辨率: 1920 × 1080	
➡ 接入切换	模式:11b/g/n mixed		最低支持分辨率: 1024 × 768	
X模式切换	IP 地址: 192.168.10.180		当前分辨率: 1024 × 768-59	
口分辨率	ACCOLLEGA : SUCCEDS		594++ 1 00112	
≢ 比例				
▶ 软件升级				
● 注描				

图 15 后台管理页面

左边部分是设置栏选项,用户可根据系统安装过程中碰到的不同问题对相关参数进行设置。右边部分 是 U-Click 的基本信息,软件版本、硬件版本、MAC 地址和序列号是 U-Click 遇到售后问题时,需提供给 厂家的重要信息。而 WiFi 信息和分辨率信息是指 U-Click 当前的设置参数。

6.3.2 修改登录密码

第 11 页 共 23页

修改登录后台的用户名和密码。

修改密码		
用户名		
mPHOTOOL		
密码		
mphotool88		
把六 取器		

图 16 修改登录密码界面

6.3.3 WiFi 模式

AP模式		
WiFi名称: PT	B-mPHOTOOL	
WiFi密码:	12345678	

冬]	17 ·	修改	WiFi	名	称和	密码
-----	------	----	------	---	----	----

更改开机界面的 WiFi 名称和密码;更改 WiFi 名称或密码后,U-Click-T 发射器需重新和 U-Click 配

对。

6.3.4 DHCP 信息

图 18	DHCP	配置界面	面
------	------	------	---

初始 DHCP 是打开状态,不需要用户去自行设置。如用户需要通过网线有线接入 U-Click,或者无线桥

接外部的路由器时,请用户把 DHCP 设置为关闭状态。

DHCP 关闭后,需要重新把 U-Click-T 发射器与 U-Click 配对。

第 12 页 共 23页

6.3.5 WiFi 信息

WiFi信息		
●自动		
○信道号		
提交		
WiFi信息		
○自动		
●信道号		
信道号 (149,153,157,10	61,165)	
149		

图 19 WiFi 信息界面

U-ClickWiFi 支持两个频段,即2.4G 频段和5G 频段。如果使用U-Click-T 发射器与U-Click 连接,

不需要用户去设置各个参数。

6.3.6 桥接模式

首页 / 桥接模式			
桥接模式			
〇打开桥接			
◎ 关闭桥接			
桥接SSID:			
feitu0518_2.4			
桥接密码:			
mphotool88			
提交取消			

图 20 桥接设置界面

初始状态,路由器设置为桥接关闭。如用户在使用U-Click时,需要连接外部 Internet 网络,则打 开桥接功能,输入需要桥接路由器的 WiFi 名称和密码,点击提交;如用户桥接之后还是不能访问外部 Internet 网络,请查看 IP 地址是否获取成功。

6.3.7 修改 IP

多改IP		
D自动获取IP地址		
自定义IP地址		
IP地址		
192.168.10.114		
子网掩码		
255.255.255.0		
网关		
192.168.10.1		

图 21 修改 IP 界面

当 U-Click 有线连接或者无线桥接到外部网络时,如果自动获取 IP 不成功,则需要手动输入 IP 地

- 址,提交后生效。
- 6.3.8 更改分辨率

设置输出分辨率		➤ 查看输出时序	Ŷ
为择分辨率:	 自动 1080P(1920*1080) 720P(1280*720) 4:3(1024*768) 手动设置 	mode "1920x1080-60" # D: 148.500 MHz, H: 66.682 kHz, V: 60. geometry 1920 1080 1920 2160 16 timings 6734 178 85 20 4 44 5 hsync high	128 Hz
≘动输入:	提交	vsync high rgba 5/11,6/5,5/0,0/0 endmode	

图 22 更改显示设备分辨率界面

当 U-Click 与显示设备连接,无法正常显示时,就可以更改分辨率,以使 U-Click 的分辨率与显示 设备的分辨率相同,从而获得最好的显示效果。

6.3.9 比例缩放

缩放比例	*
缩放比例: 1 ×	

图 23	显示尺寸	'比例缩放界面

当 U-Click 输出的图像尺寸与显示设备不一致时,可改变缩放比例,以使输出尺寸完全填满显示器

边缘。缩放比例的最大值为1,用户可按0.01的单位往下自定义调节。

第 14 页 共 23页

6.3.10 软件升级

首页 / 软件升级			
在线升级	~	本地升级	*
当前版本: 1.1.1.19 最新版本:		本地升级 浏览 提交 取消	

ST 4 4 1 T / 5X 7 C U	冬	24	软件升级界面	
-----------------------	---	----	--------	--

U-Click 可在线升级。当 U-Click 通过有线连接或者无线桥接到外部 Internet 网络时,用户可直接检

查更新,自动升级 U-Click 的软件版本;如 U-Click 未连接外部 Internet 网络,用户可根据厂家提供的升

级包进行本地升级。

6.3.11 注销

退出 Web 后台管理界面。

七、苹果产品操作步骤

7.1 iPhone 手机操作步骤

1) Wi-Fi 连接

iPhone 需要首先连接 U-Click 的无线 WiFi。例如 U-Click 正常开启后的 WiFi 名称 PTB-000002-5G,则需要在 iPhone 手机的"设置"菜单里去操作连接 WiFi。U-Click 的 Wi-Fi 名称和密码在其开机界面的左下角。

图 25 U-Click 开机画面

•••• 中国移动 夺 16:10	@ Ø 97% 💼			
设置 Wi-Fi				
Wi-Fi				
PTB-000002-5G	₽ ╤ ()			
选取网络				
360888reerr	۵ 🗢 🔒			
ceshizhuanyong2.4G	۵ 🗢 ۱			
ChinaNet-hhvA	₽ 🗢 🚺			
ChinaNet-wH2h	₽ 중 ()			
DCT2	₽ ╤ ()			
FAST_5440				
feitu0518 2.4				
imj呀啊	₽ 중 ()			
Manualing 50		图 26	iPhone 连挂	妾Wi

2) 用手指从 iPhone 屏幕的最下方向上方滑动, 打开【控制中心】, 会出现【Airplay】选项。如下图:

图 27 打开 AirPlay 图示

3) 点击"AirPlay",选择"PTB-000002"点击完成。此时手机屏幕已经镜像到显示器上。

7.2 iPad 镜像操作说明

1) 首先连接 WiFi。打开 iPad 中的设置 Wi-Fi, 在 WiFi 列表中找到 U-Click 的 Wi-Fi 名称,如下图 PTB-000001-5G,手动连接。

Pad ᅙ		上午10:17	26%		
	设置	Wi-Fi			
_		Wi-Fi			
b	飞行模式	✓ PTB-000001-5G	▲ 奈 (ì		
Ŷ	Wi-Fi PTB-000001-5G	选取网络			
*	蓝牙 关闭	208	a ≎ ()		
8		360888reerr	a ≎ (j)		
	通知	360WiFi-64E547	a ≈ (j)		
8	控制中心	ATOSHIN10	a ≈ (j)		
C	勿扰模式	ceshizhuanyong2.4G	a ≈ (j)		
õ	通用	ChinaNet-A97f	a (i)		
AA	显示与高度	ChinaNet-CDXk	a ≈ (j)		
	墙纸	ChinaNet-hhvA	₽ 중 (j)		
	声音	ChinaNet-idNY	₽ 중 (j)		
	Touch ID 与密码	ChinaNet-wH2h	∎ ? (j)		
	电池	CVTOUCH-8cfb	a		
	隐私	DCT	€ ? (j)		
		DCT_phone	a 🤋 i		
	iCloud	feitu0518	₽ \$ (Ì)		
\bigcirc	iTunes Store 与 App Store	feitu0518_2.4	₽ 奈 (Ì)		
-	Wallet 与 Apple Pay	imj呀啊	a 🕈 🚺		
		klzhong	∎ ? (j		
	邮件、通讯录、日历	коомтоом	a ≈ (j)		
_	タナヨ				

2) 手指从 iPad 屏幕最下方向上滑动, 打开【控制中心】, 会出现【Airplay】选项。如下图:

图 30 iPad 控制中心

3) 点击 AirPlay 会弹出设备名称,如下图选择 PTB-000001。

图 31 选择镜像源

4) 打开"镜像"。

图 32 打开镜像

5) 镜像成功。

图 33 镜像成功

第 19 页 共 23页

7.3 MacBook Pro 镜像投屏操作说明

 首先连接 WiFi。打开 Mac 笔记本设置菜单,查看 WiFi 列表,找到 U-ClickWiFi。如下图"PTB-000001-5G" 手动连接同屏客户端网络。

图 34 连接 WiFi 网络示意图

2) 连接上 U-Click 的 WiFi 后,在 Mac 上的 "WiFi 图标"旁边会弹出一个"镜像"的图标,如下图所示。 点击"镜像"图标后会弹出设备名称,直接点击 PTB-000001 即可投屏。

图 35 镜像图标画面

3) 停止镜像。点击"镜像"窗口会出现"关闭 AirPlay"选项,直接点击"关闭 AirPlay"即可停止镜像。如下图所示:

图 36 关闭 AirPlay 画面

八、 Android APP 操作流程

- 8.1 APP 安装前的准备工作
- 1) 检查 Android 设备的软件版本号。本软件运行环境必需为安卓 5.0 及以上系统,否则不支持。
- 2) 下载 APP。用安卓设备扫描 U-Click 开机界面上的二维码,并下载安装。
- 3) 用户也可以直接进入官网 www.kensence.com,在"应用软件"菜单下下载 APP。
- 4) 下载完成后会弹出安装界面,点击安装,完成后桌面会出现同屏客户端图标
- 8.2 同屏客户端 APP 操作流程
- 1)进入主界面

进入同屏客户端主界面	▲ [」] ,点击 [™] 进行个人资料填写。
	中国映通 * 図 0K/s む (奈 *,iil 65%, 重) 14.03 设置个人资料
	手机
	眼紀称
	性别
	微信
	邮箱
	职位
	公司
	确定
	\triangleleft 0 \Box

图 38 个人资料填写界面

第 21 页 共 23页

U-Click

i ≫ i

使用手册

2) 启动 APP 后,默认情况下为镜像模式。如设备未连接 U-Click 的 WIFI,会弹出 WIFI 连接工具 waw 。如果设备已连接同屏客户端的 WIFI,此时 APP 自动进入到屏幕镜像模式。在界面上可点击 暂停飞圈,

暂停镜像,双击 <	则退出应用。						
中国联通 🌨 😳 💿	2 al 74% 10:21	中国联通 🖂	312B/s ඊ 🛜	"ul 54% 💷 09:33	中国联通旧	2838/s 🖸 🐖	anil 54% ■ 09:34
同屏客户端			同屏客户端			同屏客户端	
使用以下方式 (WF)管家(現存) WLAN	¢лтя QQ WiFi	将开始截取厚 □ 不再量示	F幕上显示的所 取消	行有内容。 立即开始	-	暂停飞圈	-
始终	仅此一次						
						200	
	2 我的	● 电影	ជាំ គេធា	▲ 我的	世際	110 110	2 我的
⊲ 0		\bigtriangledown	0		\triangleleft	0	

图 39 同屏客户端镜像主界面

4) 电影模式启动界面及播放界面。用户如果需要无线镜像视频文件,则可选用同屏客户端独特的电影模

式,点击 Movie, 可以高清无损镜像视频。支持 MP4, 3GP, AVI 视频格式,最大 1080P 分辨率的视频源。 双击返回键会弹出"停止电影模式"对话框。

图 40 电影模式镜像操作图示

5) 如果连接同一 U-Click 的其它设备正在镜像,当打开同屏客户端 APP 时,屏幕会弹出"是否抢占"的

第 22 页 共 23页

中国联通	3.11	<th>% 💷 09:33</th> <th>中国联通 🖂</th> <th>8.5K/s 🛈 🐖</th> <th>* fill 54% 💷 09</th> <th>:34</th>	% 💷 09:33	中国联通 🖂	8.5K/s 🛈 🐖	* fill 54% 💷 0 9	:34
	同屏客	5户端			同屏客户端		
				个人资料			>
				帮助支持			>
				软件设置			>
				开启接收			>
你选定的设备。 图,确定要抢		i正在进行飞 达吗?		关于我们			>
				检查更新		V1.0.2.5	>
	放弃	抢占					
Ē	5	rta			rta	2	
	\$j	镜像		电影	镜像	我的	
	\triangleleft (0 🗆		\triangleleft	0		

对话框,点击"放弃"则不抢占,点击"抢占"则抢占其它设备正在进行的镜像。

图 41 抢占确认界面

图 42 个人信息界面

6) 软件更新,每次启动 APP,都会自动检测是否有新版本发布。如果同屏客户端有新版本发布,则系统 会自动弹出更新提示对话框。

九、标配清单

U-Click 装箱清单

序号	名称	数量
1	U-Click	1
2	二分头电源线	1
3	说明书	1
4	保修卡	1
5	合格证	1

U-Click-T 装箱清单

序号	名称	数量
1	U-Click-T	1
2	保修卡	1
3	合格证	1

联系我们

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 A 座

301-10

传真: 86-0755-29377262

网址: www.kensence.com

邮箱: Service@kensence.com